

De Jouster Klokkemakerij

Douwe Egbertsplein 8
Postbus 8
8500 AA Joure
telefoon 05138-14104
fax 05138-18698



Gebruiksaanwijzing friese staartklok, kortstaart en kantoor

3335 113 2000000000
1000 1000 1000 1000
C. 2000000000

- 1) Hang de klok aan een stevige haak loodrecht aan de wand.
- 2) Verwijder de hele bovenkap van de klok door deze naar voren te schuiven en over de bovenrand van de wijzerplaat heen te tillen. De schuif laten zakken door de kastpennen los te maken. Dit is noodzakelijk om bij de slinger te komen. Zorg dat de slinger in één lijn hangt met de achterwand van de klok en de slingerblokjes goed op hun plaats zitten in de ophangas en gaffel (zie tekening 1).
- 3) Verwijder de verpakking van de ketting en controleer of de ketting tijdens het vervoer op de kettingwielen (sporen) zijn blijven liggen. Deze ijzeren sporen zitten naast de grootste messing tandwielen onder in het uurwerk. Controleer vooral ook de wekkerketting, die boven in het uurwerk over een messing tandwiel moet lopen.
- 4) Hang het grote gewicht aan de katrol en de wekkergewichten aan de wekkerketting. Het grootste gewicht komt aan de zijde van het Romeinse cijfer III van de wijzerplaat. Hang de wekkerketting aan de spijkertjes in de ruststand.
- 5) Breng de klok op gang en draai de wijzers rechtsom op de juiste tijd. Op de hele en halve uren volledig laten slaan.
- 6) Is de klok van slag dan kunt u dit als volgt corrigeren: als de klok hele uren slaat op het halve uur, dan draait u de minuutwijzer bij het slaan op het halve uur door naar 5 minuten over het hele uur. Dan is de goede uurslag weer boven. Nu kunt u door de uurwijzer te verzetten de tijd weer bij de juiste slag krijgen. Eventueel zet u de klok nu even stil om hem op de juiste tijd weer te laten lopen.
- 7) Loopt de klok te snel dan de instelmoer onder aan de slinger links naar beneden draaien. Bij te langzaam lopen deze moer rechts omhoog draaien. Hierbij is het wenselijk het losse loden plaatje achter de slingerlens iets omhoog te schuiven om klemmen te voorkomen (zie tekening).
- 8) Maak de klok weer compleet met kap en schuif en toebehoren zoals beelden enz.
- 9) Deze klok is uitgerust met een wekkerwerk. Dit kunt U als volgt in werking stellen: draai de wekkerwijzer, die tegen de uurwijzer aan zit, rechtsom op de gewenste wektijd. Haal de wekkerketting van de haakjes en trek het gewicht omhoog.
- 10) Wanneer de klok een maanmechaniek heeft, dan kunt U dat instellen door de schijf aan de achterkant van de wijzerplaat met de vingers rechtsom te verdraaien. Is de maanstand geblokkeerd dan is het uurwerk juist bezig om de maanstand te verzetten. Wacht een paar uur en probeer het dan opnieuw.
- 11) Is de klok uitgerust met een datumaanduiding, dan moet U weten of de klok b.v. 12 uur 's middags of 's nachts aanwijst. De datum wordt namelijk verwisseld tussen ongeveer 10 uur 's avonds en 3 uur 's nachts. De datum gelijk zetten kan dus het beste overdag gedaan worden door de ring aan de achterzijde van de wijzerplaat te verdraaien.